

# Фитинги John Guest и шланги

---



## [Втулка переходная, stem 1/2 x резьба нар. 3/8](#)

Назначение фитинга    Переходник  
Тип фитинга            Прямой

---



## [Втулка переходная, stem 1/2 x трубка 3/8](#)

Назначение фитинга    Переходник  
Тип фитинга            Прямой

---



## [Втулка переходная, stem 3/8 x резьба нар. 1/4](#)

Назначение фитинга    Переходник  
Тип фитинга            Прямой

---



## [Втулка переходная, stem 3/8 x трубка 1/4](#)

Назначение фитинга    Переходник  
Тип фитинга            Прямой

---



## [Втулка прямая, stem 1/2 x резьба нар. 1/2](#)

Назначение фитинга    Переходник  
Тип фитинга            Прямой

---

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12  
сайт: [www.ekowater.nt-rt.ru](http://www.ekowater.nt-rt.ru) || почта: [edk@nt-rt.ru](mailto:edk@nt-rt.ru)



[Втулка прямая, stem 1/4 x резьба нар.1/4](#)

Назначение фитинга      Переходник  
Тип фитинга                Прямой



[Втулка прямая, stem 3/8 x резьба нар.3/8](#)

Назначение фитинга      Переходник  
Тип фитинга                Прямой



[Заглушка, stem 1/2](#)

Назначение фитинга      Заглушка



[Заглушка, stem 1/4](#)

Назначение фитинга      Заглушка



[Заглушка, stem 6 мм](#)

Назначение фитинга      Заглушка



[Заглушка, трубка 1/4](#)

Назначение фитинга      Заглушка



### [Заглушка, трубка 3/8](#)

Назначение фитинга    Заглушка



### [Клипса 1/4](#)

Назначение фитинга    Разное



### [Клипса 3/8](#)

Назначение фитинга    Разное



### [Кран угловой, трубка 1/4 x резьба вн. 1/4](#)

Назначение фитинга    Кран переходной  
Тип фитинга            Уголок



### [Кран угловой, трубка 3/8 x резьба вн. 1/4](#)

Назначение фитинга    Кран переходной  
Тип фитинга            Уголок



### [Кран, трубка 1/4](#)

Назначение фитинга Кран  
Тип фитинга Прямой

---



### [Кран, трубка 3/8](#)

Назначение фитинга Кран  
Тип фитинга Прямой

---



### [Кран, трубка 3/8 x резьба нар.3/8](#)

Назначение фитинга Кран переходной  
Тип фитинга Прямой

---



### [Муфта, трубка 1/2](#)

Назначение фитинга Муфта

---



### [Муфта, трубка 1/4](#)

Назначение фитинга Муфта

---



### [Муфта, трубка 3/8](#)

Назначение фитинга Муфта



### [Обратный клапан, трубка 1/4](#)

**Назначение фитинга**      Обратный клапан



### [Обратный клапан, трубка 3/8](#)

**Назначение фитинга**      Обратный клапан



### [Прямой адаптер, трубка 1/2 x резьба нар.1/2](#)

**Назначение фитинга**      Переходник

**Тип фитинга**              Прямой

---



[Прямой адаптер, трубка 1/2 х  
резьба нар.3/8](#)

**Назначение фитинга**      Переходник  
**Тип фитинга**                Прямой



[Прямой адаптер, трубка 1/4 х  
резьба вн.1/4](#)

**Назначение фитинга**      Переходник  
**Тип фитинга**                Прямой



[Прямой адаптер, трубка 1/4 х  
резьба внутр.1/8](#)

**Назначение фитинга**      Переходник  
**Тип фитинга**                Прямой



[Прямой адаптер, трубка 1/4 х  
резьба нар.1/4](#)

**Назначение фитинга**      Переходник  
**Тип фитинга**                Прямой



[Прямой адаптер, трубка 1/4 х  
резьба нар.1/8](#)

**Назначение фитинга**      Переходник  
**Тип фитинга**                Прямой



[Прямой адаптер, трубка 1/4 x  
резьба нар.3/8](#)

**Назначение фитинга**      Переходник  
**Тип фитинга**              Прямой



[Прямой адаптер, трубка 1/4 x  
резьба нар.BSW 1/2-24](#)

**Назначение фитинга**      Переходник  
**Тип фитинга**              Прямой



[Прямой адаптер, трубка 3/8 x  
резьба нар.1/2](#)

**Назначение фитинга**      Переходник  
**Тип фитинга**              Прямой



[Прямой адаптер, трубка 3/8 x  
резьба нар.1/4](#)

**Назначение фитинга**      Переходник  
**Тип фитинга**              Прямой



[Прямой адаптер, трубка 3/8 x  
резьба нар.3/8](#)

**Назначение фитинга**      Переходник  
**Тип фитинга**              Прямой



Тройник (вн/наруж М) с краном 3/8 трубка

Назначение фитинга Кран переходной  
Тип фитинга Уголок



Тройник переходной, трубка 1/2 x 3/8 x 1/2

Назначение фитинга Переходник  
Тип фитинга Тройник



Тройник переходной, трубка 3/8 x 1/4 x 3/8

Назначение фитинга Переходник  
Тип фитинга Тройник



Тройник, трубка 1/2

Назначение фитинга Адаптер  
Тип фитинга Тройник



Тройник, трубка 1/4

Назначение фитинга Адаптер  
Тип фитинга Тройник



### Тройник, трубка 3/8

Назначение фитинга    Адаптер  
Тип фитинга            Тройник

---



### Тройник, трубка 6мм

Назначение фитинга    Адаптер  
Тип фитинга            Тройник

---



### Уголок переходной, трубка 1/4 х резьба нар.1/8

Назначение фитинга    Переходник  
Тип фитинга            Уголок

---



### Уголок переходной, трубка 1/4 х резьба нар.3/8

Назначение фитинга    Переходник  
Тип фитинга            Уголок

---



### Уголок переходной, трубка 3/8 х резьба нар.1/4

Назначение фитинга    Переходник  
Тип фитинга            Уголок

---



### Уголок переходной, трубка 3/8 х трубка 1/4

Назначение фитинга    Переходник  
Тип фитинга            Уголок



### Уголок, stem 1/4 x трубка 1/4

**Назначение фитинга**      Переходник  
**Тип фитинга**                Уголок



### Уголок, трубка 1/2

**Назначение фитинга**      Адаптер  
**Тип фитинга**                Уголок



### Уголок, трубка 1/4

**Назначение фитинга**      Адаптер  
**Тип фитинга**                Уголок

---



### [Уголок, трубка 1/4 х резьба нар.1/4](#)

<b>Назначение фитинга</b>	Переходник
<b>Тип фитинга</b>	Уголок



### [Уголок, трубка 3/8](#)

<b>Назначение фитинга</b>	Адаптер
<b>Тип фитинга</b>	Уголок



### [Уголок, трубка 3/8 х резьба нар.3/8](#)

<b>Назначение фитинга</b>	Переходник
<b>Тип фитинга</b>	Уголок



### [Фитинг для перегородки, трубка 1/4](#)

<b>Назначение фитинга</b>	Разное
<b>Тип фитинга</b>	Прямой

---



### [Шланг 3/8"](#)

Назначение фитинга Шланг

---

### [Шланг 3/8" JG](#)

Назначение фитинга Шланг

---

### [Шланг JG 1/4" PN16, синий](#)

Назначение фитинга Шланг

---

### [Шланг TUBE POLY 1/4 500'/Roll RO](#)

Назначение фитинга Шланг

---



### [Шланг дренажный пластиковый Ду13](#)

Назначение фитинга Шланг

---

#### **По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,  
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,  
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,  
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

**сайт: [www.ekowater.nt-rt.ru](http://www.ekowater.nt-rt.ru) || почта: [edk@nt-rt.ru](mailto:edk@nt-rt.ru)**