

Комплектующие для систем аэрации

Электронный датчик потока представляет собой комплекс из водосчетчика с импульсным выходом и электронного счетчика импульсов. При поступлении определенного количества импульсов за некий интервал времени

(программируется заранее) срабатывает выходное реле счетчика импульсов, через которое осуществляется подключение единичного компрессора или блока каскадного управления.

В качестве водосчетчиков также могут использоваться встроенные или внешние водосчетчики автоматических устройств управления Clack WS, которые отвечают за автоматическую работу фильтров.

Модель	Наименование	Описание	
ARI-1"	Воздухоотделительный клапан 1"	Удаление избытка воздуха. Присоединение - 1"; дренаж - 1/4"	
СИ8-Б.У.	Блок упр. компрессором СИ-8 в сборе	Блок управления компрессором на базе счётчика импульсов СИ-8 для использования с импульсным счетчиком воды. Настроен на срабатывание от 2 сигналов в течении 20 секунд	
РЭ-ВК	Блок управления компрессором, электронный	Блок управления одним компрессором для использования с импульсным счетчиком или встроенным счетчиком переключателя потоков воды Clack WS	
РЭ-ВК-W	Блок каскадного управления компрессорами	Блок управления поочередной работы двумя компрессорами для использования с импульсным счетчиком или встроенным счетчиком переключателя потоков воды Clack WS	
#35.11.1	Релейный выход WS-RR /Комплект/	Импульсное реле (12В/220В) в сборе для использования переключателя потоков воды Clack WS серии RR или IR в качестве блока управления работой компрессора	
	Реле для WS-EK	Реле (12В/220В) для использования переключателя потоков воды Clack WS серии EK в качестве блока управления работой компрессора	
РЭ-ВК-К	Кабель WS электр. блока упр. компрессором	Кабель для подключения встроенного счетчика переключателя потоков воды Clack WS к блоку управления РЭ-ВК или РЭ-ВК-W	
РЭ-ВК-К-ОХ	Кабель разветвитель счётчика WS	Кабель для подключения 2 встроенных счетчиков переключателя потоков воды Clack WS к блоку	

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70, Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.ekowater.nt-rt.ru | | почта: edk@nt-rt.ru