

Реагентные баки и комплектующие к ним



[Клапан 3/4, поплавковый, 54"](#)



[Клапан солевой, поплавковый](#)



[Клапан соляной, поплавковый, в сборе 24"/30"](#)



[Клапан фидера KMnO4, поплавковый](#)




[Корпус бака 100 л в сборе Canature](#)

Назначение бака	Солевые баки
Объем бака	100

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12

сайт: www.ekowater.nt-rt.ru || почта: edk@nt-rt.ru



[Корпус бака 11x11x38 Clack](#)

Назначение бака	Для дозирования растворов
Объем бака	72




[Корпус бака 140 л в сборе Canature](#)

Назначение бака	Солевые баки
Объем бака	140



[Корпус бака 14x14x34 Clack](#)

Назначение бака	Для дозирования растворов
Объем бака	95



[Корпус бака 15x17x36 Clack](#)

Назначение бака	Для дозирования растворов
Объем бака	125



[Корпус бака 18x40 Clack](#)

Назначение бака	Для дозирования растворов
Объем бака	163



[Корпус бака 24x50 Clack](#)

Назначение бака	Для дозирования растворов
Объем бака	378



[Корпус бака 30x50 Clack](#)

Назначение бака	Для дозирования растворов
Объем бака	549



[Корпус бака 39x60 Clack](#)

Назначение бака	Для дозирования растворов
Объем бака	1136




[Корпус бака 70 л в сборе Canature](#)

Назначение бака	Солевые баки
Объем бака	70



[Ножки для подставки под соль](#)



[Подставка для бака 11х11](#)



[Подставка для бака 14х14](#)



[Подставка для бака 15х17](#)



[Подставка для бака 18"](#)



[Подставка для бака 24"](#)



[Подставка для бака 30"](#)



[Расходная ёмкость 132 л \(35 гал.\)](#)

Объем бака 132,5



[Расходная ёмкость 19 л.\(5 гал.\)](#)

Объем бака 18,9



[Расходная ёмкость 57 л \(15 гал.\)](#)

Объем бака 56,8

Реагентные баки и комплектующие к ним



[Уголок с гайкой, переливной](#)



[Фидер 11x11x38 для NaCl в сборе Clack](#)

Назначение бака	Солевые баки
Объем бака	72



[Фидер 14x14x34 для NaCl в сборе Clack](#)

Назначение бака	Солевые баки
Объем бака	95



[Фидер 15x17x36 для NaCl в сборе Clack](#)

Назначение бака	Солевые баки
Объем бака	125



[Фидер 18x40 для NaCl в сборе Clack](#)

Назначение бака	Солевые баки
Объем бака	163



[Фидер 24x41 для NaCl в сборе Clack](#)

Назначение бака	Солевые баки
Объем бака	303



[Фидер 24x50 для NaCl в сборе Clack](#)

Назначение бака	Солевые баки
Объем бака	378



[Фидер 30x50 для NaCl в сборе Clack](#)

Назначение бака	Солевые баки
Объем бака	549



[Фидер 350 л в сборе](#)



[Фидер 39x60 для NaCl в сборе Clack](#)

Назначение бака	Солевые баки
Объем бака	1136



[Фидер 500 л в сборе Canature](#)




[Фидер 750 л в сборе Canature](#)



[Фидер Res-Up на 30 мл/сут.
прозрачный](#)

**Назначение
бака**

Для дозирования
растворов




[Фидер для реагента KMnO4 /2
унции/](#)

**Назначение
бака**

Для перманганата калия

Объем бака

18,9



[Фидер для реагента KMnO4 /4
унции/](#)

**Назначение
бака**

Для перманганата калия

Объем бака

18,9

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73, Екатеринбург (343)384-55-89,
Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90, Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73, Ростов-на-Дону (863)308-18-15,
Самара (846)206-03-16, Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
сайт: www.ekowater.nt-rt.ru || почта: edk@nt-rt.ru